

# VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN EINSATZ VON WESUAL



Uns ist es wichtig, dass unsere Produkte bei Ihnen optimal funktionieren. Bitte beachten Sie deshalb folgende Punkte:



## wesualclick

1 Steckdose für die Stromversorgung (Kabellänge ca. 3 Meter)

Optional: USB-Stick zum Übertragen von Fotos

Optional: WLAN-Verbindung mit guter Signalqualität\* zum Übertragen von Fotos auf Cloud-Services (WESUAL CLOUD, Dropbox, Google Drive, ...). Alternativ können Sie auch den optional erhältlichen USB-LAN-Adapter verwenden, um eine Internetverbindung über LAN-Kabel herzustellen.



## wesualcreate


Mindestanforderungen an Ihren Computer:

Windows 7 / Mac OS X 10.10 oder neuer

2 GB RAM und 2 GHz Dual-Core-CPU

2 GB freier Festplattenspeicher

Stabile Breitband-Internetverbindung



## AUFSTELLER, PORTAL, PLAYER

1 Steckdose für die Stromversorgung (Kabellänge ca. 1,2 Meter)

Stabile Breitband-Internetverbindung:

LAN-Verbindung mittels Netzkabel (empfohlen)

Alternativ: WLAN-Verbindung mit guter Signalqualität\*

Sie benötigen eine Computertastatur für die Einrichtung von Geräten ohne Touch-Screen.

## ZUSÄTZLICH BEIM PLAYER ZU BEACHTEN

Sie benötigen zusätzlich ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) um den Player mit Ihrem Bildschirm zu verbinden.

Denken Sie daran eine 2. Steckdose für die Stromversorgung eines Bildschirms einzuplanen.

\*Um eine gute WLAN-Signalqualität und damit einen reibungslosen Betrieb der einzelnen WESUAL Komponenten zu gewährleisten, empfehlen wir die Platzierung eines WLAN-Access-Points im Abstand von weniger als 10 Meter zum Gerät. Es dürfen keine massiven Wände oder Decken und auch keine Metallverkleidungen zwischen Access-Point und den WESUAL Geräten liegen. Beachten Sie bei der Befestigung eines PLAYERS hinter einem Bildschirm, dass das Bildschirmgehäuse in diesem Fall das WLAN-Signal von einer Seite abschirmt bzw. abschwächt. Der WLAN-Access Point muss an eine Breitband-Internetverbindung angeschlossen sein.